

## TOTO

## 取扱説明書



- ■このたびはTOTOサーモスタットシ ャワー金具・混合栓をお求めいただき まして、まことにありがとうございま した。この説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ■この説明書は、保証書とともに大切に 保存しておいてください。



手入れのしかた……9 

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1 ……ビル電話受付台(093)951-2111

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ

再生紙を使用しています



サーモスタットシャワー金具・混合栓

## 安全のために必ずお守りください

で使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


●この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人 々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示を しています。その表示と意味はつぎのようになっています。

↑ 注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保 存してください。

## △ 注意

(1) シャワーをお使いになる前に、必ず手 で適温かどうかを確かめてください。 高温の湯が出てやけどをするおそれが あります。(シャワー付)




(2) お使いになる前に、カラン側かシャワ 一側かを切替ハンドルで確認してから 湯をお使いください。カラン吐水を間 違うと、やけどをするおそれがありま す。(シャワー付)




(3) 湯側止水栓 (TMJ46型の場合は本体 (a) の左下側)は給湯側のため高温になっ ています。高温部の表面に直接肌を触 れないようにして下さい。 やけどをするおそれがあります。



(a)TMJ40型、TMG40型の場合






(4) 使用後は必ず温度調節ハンドルの目盛 を40℃以下に戻しておいてください。 次に使用すると、いきなり高温の湯を 浴び、やけどをするおそれがあります。



(5) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高 温の湯が残らないようしばらく水を流 してください。 次に使用すると、水栓内に滞留した高 温の湯が出て、やけどをするおそれが あります。



(6) ハンドルの温度位置を確めた後、吐水 してください。 高温の湯が出てやけどをするおそれが あります。



(7) 温度調節ハンドルを急に回すと、温度 が急上昇することがありますので温度 調節ハンドルは、ゆっくり回してくだ やけどをするおそれがあります。



(8) 熱湯をお使いのときには、カランは高 温になっています。 直接肌を触れないでください。 やけどをするおそれがあります。 (カラン付)



(9) ハンドルを急閉止させると、配管から 漏水を起こすおそれがありますので、 ゆっくり操作してください。 漏水で家財などを濡らす財産損害発生 のおそれがあります。

